





<u>CARBURADOR (Fig. 9)</u>									
1	5610901	Carburador	1		4	5610904	Junta carburador	1	
3	5610903	Separador Filtro	1		5	5610905	Junta Separador	1	
<u>VENTILADOR-PLATO MAGNÉTICO (Fig. 10)</u>									
1	5611001	Ventilador	1		3	5611003	Plato Magnético	1	
2	5611002	Vaso de Arranque	1		5	5611005	Chaveta Plato Magnético	1	
<u>BOBINA ALTA (Fig. 11)</u>									
1	5611101	Bobina de Alta	1		2	5651505	Pipa Bujía	1	
<u>CONTROL MANDOS (Fig. 12)</u>									
1	5611201	Mando Aceleración	1		5	5611205	Palanca Regulador	1	
2	5611202	Muelle Aceleración	1		6	5611206	Muelle Regulación	1	
4	5611204	Tornillo Tapa OHV	1		7	5611207	Varilla Regulación	1	
<u>FILTRO AIRE (Fig. 13)</u>									
1	5611301	Filtro Aire Completo	1		4	5611304	Base Filtro	1	
2	5611302	Elemento Filtro Aire	1		5	5611305	Soporte Filtro	1	
3	5611303	Tapa Filtro	1		6	5611306	Junta del Filtro	1	
<u>CJTO. ESCAPE (Fig. 14)</u>									
1	5611401	Escape Completo	1		3	5611403	Junta Escape	1	
2	5611402	Codo Escape	1		4	5611404	Junta Codo Escape	1	
<u>DEPOSITO COMBUSTIBLE (Fig. 15)</u>									
5	5611505	Cjto. Depósito	1			5611600	Juego Juntas	1	

NOTA: En ésta lista sólo están los recambios más habituales. Si se necesita algún otro “consultar”.