



BOSCH

Lixadeira Oscilante

PSM 100 A | 3 603 CB7 000

Tabela de Conteúdo

Lista de peças de reposição.....	2
Instruções de lubrificação para produto.....	3
Informações sobre o produto.....	4
Figura - Tipo.....	5

Lista de peças de reposição

Posição	Número de peça	Descrição	Figura	Preço	Quantidade	Grupo de preço	
1	2 609 001 234	Carcaca	1	14,29 € *	1	29	
5	2 604 460 260	Linha Conexao Principal 0,75mm H05 VV-F	EU 2,7m 2 x	1	9,51 € *	1	26
6	2 609 002 019	Adaptador RSV	1	1,48 € *	1	13	
7	2 601 035 004	Suporte De Cabo	1	1,25 € *	1	12	
9	1 601 11C 03E	Letreiro Da Firma	PSM 100 A	1	1,48 € *	1	13
18	2 603 490 022	Parafuso 4x16	1	0,59 € *	4	10	
21	2 603 490 017	Parafuso Lonticular Torx 3x10	1	1,25 € *	4	12	
23	2 609 001 421	PEÇA OSCILANTE	1	3,44 € *	1	18	
24	2 609 001 650	PERNA OSCILADA	1	3,13 € *	1	17	
26	2 609 001 237	Botao Corredico	1	1,48 € *	1	13	
32	2 609 001 238	Recipiente Para O Po	1	9,51 € *	1	26	
802	2 609 001 935	Motor DC	1	26,68 € *	1	34	
804	2 609 001 936	Interruptor	1	18,10 € *	1	31	
808	1 601 11A 2WH	Placa de identificação	1	1,48 € *	1	13	
822	2 609 001 937	Disco De Apoio De Borrach	1	8,70 € *	1	25	

* Os preços indicados são orientativos sem IVA.

Instruções de lubrificação para produto : Lixadeira Oscilante - PSM 100 A - 3 603 CB7 000

Não há instruções de lubrificação disponíveis para este produto

Informações sobre o produto : Lixadeira Oscilante - PSM 100 A - 3 603 CB7 000

Número do produto	3 603 CB7 000
Descrição	Lixadeira Oscilante
DIN-Text	
ID_Text_Ext	
Nome da ferramenta	PSM 100 A
Tensão_1	230 V
ID de país do produto	EU

Figura - Tipo - E

3 603 CB7 000

Stand } 14-01-23 **Fig./Abb. 1**
 Issue }

